

Temperatuursensor inblaaslucht

De Ned Air luchtbehandelingskast wordt geleverd met een temperatuursensor voor de inblaaslucht. Voor een goede werking van de luchtbehandelingskast is het vereist om deze sensor in het toevoerkanaal te plaatsen. Gebruik hiervoor de bijgeleverde componenten.

De sensor moet op een afstand van minimaal 1,5 m vanaf de luchtbehandelingskast in het toevoerkanaal gemonteerd te worden.



Druksensor toevoer- en/of retourkanaal

De Ned Air luchtbehandelingskast wordt optioneel geleverd met een druksensor voor het meten van de druk in het toevoer- en/of retourkanaal. Voor een goede werking van de luchtbehandelingskast is het vereist om deze sensor in het betreffende kanaal te plaatsen. Gebruik hiervoor de bijgeleverde componenten.

De + aansluiting van de druksensor voor het toevoerkanaal (aangeduid met: SUP) moet op een afstand van minimaal 1,5 m vanaf de luchtbehandelingskast in het toevoerkanaal gemonteerd te worden.

De - aansluiting van de druksensor voor het retourkanaal (aangeduid met: ETA) moet op een afstand van minimaal 1,5 m vanaf de luchtbehandelingskast in het retourkanaal gemonteerd te worden.

